



HMDX

MANUAL DEL USUARIO DEL PARLANTE PORTÁTIL GO XL™

www.hmdxaudio.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

Cuando use un producto eléctrico, siempre se deben tener en cuenta algunas precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

- **ADVERTENCIA:** no coloque los parlantes demasiado cerca de los oídos. Esto puede causar daño a los tímpanos, especialmente en niños pequeños.
- Utilice este producto solamente para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por HMDX.
- HMDX no es responsable de ningún daño causado a teléfonos inteligentes, iPod/reproductores de MP3 ni a cualquier otro dispositivo.
- No coloque ni guarde este producto en donde pueda caerse o ser tirado en una tina o pileta.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- No está diseñado para ser usado por niños. **ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.**
- Nunca ponga en funcionamiento este producto si el cable, el enchufe, el hilo o la carcasa están dañados.
- Manténgalo alejado de superficies calientes.
- Colóquelo únicamente sobre superficies secas. No lo coloque sobre superficies mojadas con agua o solventes de limpieza.



Precauciones sobre las baterías

- Use únicamente el tamaño y el tipo de baterías especificados.
- Cuando coloque las baterías, respete la posición correcta de la polaridad +/- . La colocación incorrecta de las baterías puede causar daños a la unidad.
- No mezcle diferentes tipos de baterías entre sí (p. ej., baterías alcalinas con baterías de carbón-cinc o baterías usadas con baterías nuevas).
- Si la unidad no se va a usar durante un período prolongado, retire las baterías para evitar daños debido a posibles pérdidas de líquido de las baterías.
- No arroje las baterías al fuego; pueden explotar o perder líquido.



Precaución:

Todo el servicio de este producto debe ser realizado únicamente por personal de servicio autorizado de HMDX.




Centro de servicio de HMDX
Correo electrónico: cservice@hmdxaudio.com
Teléfono: 1-800-753-3000 (de lunes a viernes de 8:30 am a 7 pm, hora estándar del este de los Estados Unidos)

FELICITACIONES POR SU COMPRA

Gracias por comprar el parlante portátil GO XL de HMDX. Sabemos que está ocupado y siempre a las corridas, pero ¿quién dice que no pueda divertirse al mismo tiempo? Ahora que posee el GO XL, puede divertirse con sus propias condiciones. Bienvenido.

COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Abra la cremallera de la unidad para ubicar el compartimento de las baterías.
- Quite la tapa de las baterías e introduzca tres baterías alcalinas "AAA" usando la dirección de polaridad correcta que se indica en la parte interna del compartimiento.
- Vuelva a colocar la tapa de las baterías.



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Abra la cremallera de la unidad.
- Coloque el conector de entrada de audio en la salida del audífono de un reproductor MP3 u otro dispositivo de audio (Fig. 1).
- Presione el botón de encendido/apagado en el frente del GO XL (Fig. 2). Se iluminará el LED azul indicador de encendido.
- Cuando el dispositivo de audio esté en modo de audio, los parlantes de la unidad reproducirán música. Presione el botón "-" o "+" en la unidad para ajustar el volumen (Fig. 2).
NOTA: Posiblemente también necesite ajustar el volumen de su dispositivo externo.
- Coloque con cuidado pequeños dispositivos de audio como el reproductor MP3 en el bolsillo de almacenamiento.
- Cierre la unidad y la cremallera.
- Cuando finalice, presione el botón de encendido/apagado para apagar el parlante.

NOTA: también debe apagar su dispositivo de audio.



GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

HMDX vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HMDX garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a minoristas. Para obtener servicio del producto HMDX en garantía, comuníquese con un representante de Relaciones con el Consumidor llamando al 1-800-753-3000 para obtener asistencia. Asegúrese de tener a mano el número de modelo del producto. No se aceptarán pagos contra entrega. HMDX no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, minoristas, posteriores consumidores compradores del producto a un minorista o compradores remotos, a obligar a HMDX de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. Esta garantía no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daños de una pieza de funcionamiento debido al incumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de HMDX. Esta garantía es válida solamente si el producto se compra y se utiliza en el país en que se compra. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier otro país que no sea aquel para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado; o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto en esta garantía.

LA GARANTÍA QUE SE PROPORCIONA EN EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. NO EXISTIRÁN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, QUE INCLUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD, NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HMDX NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PIEZA O PIEZAS QUE SE DETERMINE QUE TIENEN DEFECTOS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE ENTREGARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HMDX SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES DEL PRODUCTO EN LUGAR DE REPARAR O CAMBIAR PIEZAS.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, vueltos a empacar y/o vueltos a sellar, que incluyen, entre otras cosas, la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HMDX. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro y de un país a otro. Debido a las regulaciones de ciertos estados/países, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Para obtener más información con respecto a nuestra línea de productos en los Estados Unidos, visítenos en: www.hmdxaudio.com